

unsere außenfarbe,
immer perfekt

Merkblatt

Anwendung : Energiesparfarbe **Aussen**



Um den gewünschten Erfolg zu erreichen sollte die Energiesparfarbe 2 x aufgetragen werden.

Arbeitsschritte:

1. **Fassadenreinigen mit Hochdruck**
2. **Primer Anstrich** : Mischung 90% Primer + 10% Farbe
(damit ersichtlich ist wo bereits Primer aufgetragen wurde)
3. **Zweiter Anstrich** : 15 kg Energiesparfarbe
(kann mit 1 lt. Wasser verdünnt werden)
4. **Dritter Anstrich** : Reine Energiesparfarbe

Malerwerkzeug: wir empfehlen Lammfellroller zu verwenden.

FDC[®] GmbH
technology

FDC Technology GmbH
Untere Bahnhofstrasse 25
CH-8340 Hinwil
Tel. +41 44 938 15 15
Fax +41 44 938 15 05
office@fdc-technology.ch
www.fdc-technology.ch





Merkblatt



Anwendung : Energiesparfarbe Innen

Um den gewünschten Erfolg zu erreichen sollte die Energiesparfarbe 2 x aufgetragen werden.

Arbeitsschritte für **Weiss**-Anstrich:

1. **Primer Anstrich** : Mischung 80% Primer + 20% Energiesparfarbe weiss
Wenn möglich 1 Tag trocknen lassen
2. **Zweiter Anstrich** Reine Energiesparfarbe weiss

Arbeitsschritte für **Farb**-Anstrich:

1. **Primer Anstrich** : Mischung 80% Primer + 20% Energiesparfarbe weiss
Wenn möglich 1 Tag trocknen lassen
2. **Zweiter Anstrich** Reine Energiesparfarbe in gewünschter Farbe

(dadurch ergeben sich keinerlei Schattenwürfe)

Selber Abmischen: Abmischen von weisser Farbe mit Farbpigmenten von Hand bis 10% möglich.

Malerwerkzeug: Wir empfehlen Lammfellroller zu verwenden.



FDC® GmbH
technology

FDC Technology GmbH
Untere Bahnhofstrasse 25
CH-8340 Hinwil
Tel. +41 44 938 15 15
Fax +41 44 938 15 05
office@fdc-technology.ch
www.fdc-technology.ch

